

# V / Configurações

---

## CARDIOFIT



### **Hardware**

Ao adquirir o Cardiofit, via compra ou aluguel, você recebe os componentes abaixo:

- ◆ Eletrocardiógrafo Cardiofit Vx-101
- ◆ Cabo de ECG (5, 10 ou 11 vias)
- ◆ Cabo USB
- ◆ Eletrodo de sucção

E os seguintes benefícios:

- ◆ Mobilidade e portabilidade
- ◆ Conexão via USB
- ◆ Amplificador de ECG flutuante de 11 canais para cabo de paciente de 5, 10 ou 11 vias
- ◆ Proteção contra efeitos de desfibrilação
- ◆ Potência de entrada máxima: 2,5 W

### **Versões**

O Cardiofit pode ser adquirido em três diferentes versões – 5, 10 ou 11 vias. A versão 5 vias permite capturar as 12 derivações de ECG sem a necessidade de executar procedimentos de tricotomia. A versão 10 vias captura as 12 derivações simultaneamente, enquanto na versão 11 vias temos 13 derivações simultâneas, sendo acrescentada nessa versão a derivação CM5 real.

# V / Configurações

---

## **Configurações mínimas para o uso do sistema**

- ◆ 4 GB de Memória RAM para Windows 7, 8, 8.1 e 10
- ◆ Acesso a Internet banda-larga

## **O Sistema é instalado nas seguintes configurações:**

### **Internet**

O sistema pode ser instalado em qualquer computador conectado à Internet. Nesta configuração, você utiliza o servidor da Ventrix. Os laudos são elaborados pelo seu médico (licenciamento) ou pela Central Médica Cardiofit (comodato).

### **Intranet**

O sistema é instalado em qualquer computador conectado à rede interna da sua empresa. Nesta configuração os laudos são elaborados exclusivamente por seus médicos, com acesso único.

### **Local**

O sistema é instalado em um único computador. Nesta configuração, os laudos também são elaborados exclusivamente por seus médicos.